

NÁVOD K OBSLUZE

Vybíjecí stanice AD60 (analyzátor akumulátorů)



Obr 1. Vybíjecí stanice AD60

OBSAH

(Obsah	2
1.	SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM	3
2.	OBSLUHA PŘÍSTROJE	3
	I. Ovládání přístroje	3
	II. Připojení akumulátoru k vybíjecí stanici	5
	III. Popis menu	6
3.	Připojení k PC a vykreslení grafů z průběhu vybíjení	8
4.	ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST	15
5.	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	15
6.	TECHNICKÉ PARAMETRY	15
7.	ZÁRUČNÍ DOBA	16
8.	VÝROBCE	16

1. SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM

Vybíjecí stanice AD60 je přístroj umožňující vybíjet a analyzovat akumulátory všech typů (od akumulátorů založených na chemii niklu, pře akumulátory založené na chemii olova až po akumulátory založené na chemii lithia).

Vybíjecí proud je plynule volitelný v rozmezí $0.5 \div 30$ A s krokem 100 mA. Přístroj dokáže vybíjet akumulátory v rozmezí jmenovitých napětí $3.6 \div 48$ V.

Vybíjecí stanice AD60 je vybavena USB konektorem typu B, pomocí kterého je možné stanici vzdáleně ovládat a zároveň vyčítat a analyzovat měřená data.

2. OBSLUHA PŘÍSTROJE

I. Ovládání přístroje

Ovládání celého přístroje se provádí pomocí rotačního kodéru na předním panelu (vpravo dole), viz obr 2.



Obr 2. Přední panel vybíjecí stanice

Pohyby kurzoru

pohyb kurzoru dolů – otáčením kodéru doprava pohyb kurzoru nahoru – otáčením kodéru doleva potvrzení výběru – stisknutím kodéru

Nastavení hodnot

zvýšení hodnoty – otáčením kodéru doprava snížení hodnoty – otáčením kodéru doleva potvrzení výběru – stisknutí kodéru

Ovládání pomocí PC

Vybíjecí stanici je možné připojit k PC pomocí USB konektor umístěného pod krytkou na zadní straně stanice. K ovládání vybíjecí stanice je možné využít aplikaci popsanou v kapitole 0.



Obr 3. Zadní panel vybíjecí stanice

II. Připojení akumulátoru k vybíjecí stanici

K připojení akumulátoru slouží přiložený kabel. Tento kabel je na jedné straně vybaven konektorem sloužícím pro připojení kabelu k vybíjecí stanici a na straně druhé je kabel vybaven 4 mm konektory typu banán. K vybíjecí stanici jsou zároveň dodávány krokodýly pro připojení banánů k akumulátoru. Vodič s červeným konektorem se připojuje ke kladnému pólu akumulátoru, zatím co vodič s černým konektorem k pólu zápornému. Konektory sloužící pro připojení k vybíjecí stanici a akumulátoru jsou zobrazeny na obr 4.

Připojujte pouze akumulátory v rozmezí jmenovitých napětí 3,6 ÷ 48 V. Přístroj je určen pro vybíjení akumulátorů všech typů (Ni-Cd, Ni-MH, Pb, gelové Pb, Li-Ion, Lipolymer, LiFePO4...)



Obr 4. Konektor pro připojení akumulátoru k vybíjecí stanici

III. Popis menu

Základní menu

> Mereni kapacity Kratky test Odesli log Jazyk

- a) Jazyk nastavení jazyka menu
 - > Cesky English Deutsch Feancais
- b) Krátký test doba trvání testu 1 min

> Typ aku.: Li-Ion Jmen. nap.: 36.0 Spust zpet do menu

Spust' – spustí test

Typ aku.: – zvolení systému testované baterie

Napětí aku.: – zvolení jmenovitého napění testované baterie

Zpět do menu – návrat do základního menu

c) Vybíječ – kompletní analýza akumulátoru

Pozor, tato část menu má 7 řádků.

```
> Chod: Off
U: 20.9V; Ri: NANΩ
I: 0.00A / 10.0A
P: 0W; C:2.717Ah
T chladice: 46°C
Nastaveni
Zpet do menu
```

Chod – spuštění analýzy (po spuštění analýzy bliká zelená LED na panelu)

U: – ukazatel aktuálního napětí **Ri**: – ukazatel vnitřního odporu akumulátoru tyto hodnoty nelze nastavit

I: – aktuální měřený vybíjecí proud / Nastavený proud lze měnit pouze hodnotu - Nastavený proud

P: – aktuální vybíjecí výkon C: měřená kapacita tyto hodnoty nelze nastavit

T chladiče – aktuální teplota vnitřního chladiče

Nastaveni

> Zpet
Kontrola Umin: On
Limit vykonu: On
Zpet do menu

Zpět – návrat do menu Vybíjení

Kontrola Umin: – zapnutí/vypnutí funkce Umin

Zapnutá funkce Umin vypne vybíjení akumulátoru při dosažení hodnoty pod 0,6xnapětí před spuštěním testu. Slouží k ochraně před hlubokým vybitím akumulátoru.

Př.: vložený akumulátor s napětím naprázdno $40\mathrm{V}-$ ukončení nabíjení při dosažení hodnoty pod $24\mathrm{V}$

POZOR! Při vybíjení již téměř vybitého akumulátoru Li-Ion či Li-Pol může dojít ke zničení akumulátoru. Doporučujeme napěťovou hladinu při tomto vybíjení hlídat.

Limit výkonu: – zapnutí/vypnutí limitu výkonu

Zapnutá funkce Limit výkonu omezí vybíjecí proud na hodnotu odpovídající 500W zátěži bez ohledu na vyšší nastavený proud.

Při vypnuté této funkci je možné nastavit i proud odpovídající zátěži více jak 1000W, přičemž tento proud postupně klesá s teplotou vnitřního chladiče, což je i samotnou ochranou přístroje.

Zpět do menu – návrat do základního menu

3. Připojení k PC a vykreslení grafů z průběhu vybíjení

- 1) Nainstalujte do PC aplikaci Analyzátor akumulátorů.
- 2) Připojte přístroj do napájení a zapněte jej hlavním vypínačem.
- 3) Přístroj stanici k PC pomocí přiloženého USB kabelu.
- 4) Spusťte aplikaci Analyzátor akumulátorů (viz obr 5.)

📱 Analyzátor akumulátorů <v1.0></v1.0>	- Bech Akku Power, baterie s.r.c					<u> -</u>	
Vyberte typ vybíjecí stanice	9						
Vybijecí stanice: vyberte pro	osím ~	1000	And the second	and the second	A Design of the Party of the Party of the		100
COM port:	~ Načti	COM porty	States and				
Zadejte parametry akumula	átoru		-	- 1			
Chemie akumulátoru:	vyberte prosím	~					
Jmenovité napětí akumulátor	ru [V]:	~					
Koncové napětí akumulátoru	I [V]:				VYBIJECI STANICE AD60		
Jmenovitá kapacita akumulá	itoru [mAh]: 0	* *			VYBIJEČ AKUMULATORU L-Jon M. CANAMI		
Označení akumulátoru:		125			P		
Měření provedl:						S. Friday	The second
Vybíjecí cyklus:	0	* *	The second second	2			
	Další						AN AN
					and the second second		
					The state of the	A REAL PROPERTY.	
						and the state	

Obr 5. Úvodní obrazovka v aplikaci analyzátoru akumulátorů

5) V levém horním rohu aplikace vyberte typ vybíjecí stanice. Výběrem vybíjecí stanice je určen limit maximálního jmenovitého napětí akumulátoru a maximální vybíjecí výkon.

🗿 Analyzátor akumul	átorů <v1.0> - Be</v1.0>	ch Akku Power,	baterie s.r.o		
Vyberte typ vybíjecí stanice					
Vybijecí stanice:	vyberte prosím	~			
	vyberte prosím				
COM port:	AD36 - 70 W		Nacti COM porty		
AD60 - 500 W					
Zadejte parametry akumulátoru					
Chemie akumulátoru:		vyberte pro	sím 🗸		
Ohr	C VIII X to wa		i stanias		

Obr 6. Výběr typu vybíjecí stanice

6) Vyberte COM port vybíjecí stanice (z pravidla se jedná o port s číslem větším než
1). Pokud nelze vybrat žádný COM port zkontrolujte prosím propojení vybíjecí stanice s PC a klikněte na tlačítko "Načti COM porty".

📱 Analyzátor akumulátorů <v1.0> - Bech Akku Power, baterie s.r.o</v1.0>					
Vyberte typ vybíjecí stanice					
Vybijecí stanice: AD60 - 500 W					
COM port: COM8 Vačti COM porty					
Zadejte parametry akumulátoru					
Chemie akumulátoru: vyberte prosím ~					
Obr 7. Výběr komunikačního portu vybíjecí stanice					

- 7) Vyberte chemii akumulátoru.
 8) Vyberte jmenovité napětí akumulátoru. Jmenovité napětí akumulátoru je možné vybírat dle sériového řazení článků, tedy násobcích jmenovitého napětí jednoho článku zvolené chemie akumulátoru. Dle zvoleného jmenovitého napětí akumulátoru je automaticky dopočítáno koncové napětí akumulátoru, tedy napětí, při kterém bude vybíjení ukončeno.

POZOR!! Koncové napětí akumulátoru lze dle potřeby změnit. Snižování limitu ovšem může vést k poškození akumulátoru**!!**

Zadejte parametry ak	umulátoru	
Chemie akumulátoru:	Li-Ion	~
Jmenovité napětí akum	ulátoru [V]: 7S: 25,2	~
Koncové napětí akumu	látoru [V]: 17,5	



- 9) Nastavte jmenovitou kapacitu akumulátoru. Jmenovitá kapacita akumulátoru slouží k závěrečnému vyhodnocení životnosti akumulátoru. Pokud je naměřená kapacita akumulátoru nižší než 80 % nastavené jmenovité kapacity, je akumulátor označen jako špatný.
- 10) Nastavte pole "označení akumulátoru". Toto pole má pouze informativní charakter pro pozdější přiřazení protokolu k testovanému akumulátoru.
- 11) Vyplňte pole měření provedl. Toto pole je určeno pro uložení jména technika provádějícího měření akumulátoru.
- 12) Pole vybíjecí cyklus slouží pro rozlišení vybíjecího cyklu daného akumulátoru. Toto pole je automaticky inkrementováno s dalším spuštěním vybíjecí stanice pomocí ovládací aplikace.

Jmenovitá kapacita akumulátoru [r	mAh]: 5000	•
Označení akumulátoru:	Bech Akku Power 7S3P	
Měření provedl:	Ing. Petr Křibský, Ph.D.	
Vybíjecí cyklus:	1	•
	Další	

Obr 9. Příklad zadání označení akumulátoru

- 13) Kliknutím na tlačítko "Další" se dostanete k zadávání parametrů vybíjení. Při požadavku změny parametrů akumulátoru je možný návrat tlačítkem "Zpět".
- 14) Zvolte parametry vybíjení. Uživatel si může vybrat ze dvou možností (jak je ukázáno na obr 10).
 - a) Vybíjení konstantním proudem.
 - b) Vybíjení pomocí proudového profilu.

Analyzátor akumulátorů <v1.5> -</v1.5>	Bech Akku Power, baterie s.r.o	Analyzátor ak	umulátorů «	<v1.5> - E</v1.5>	Bech Akk	u Power, bat	terie s.r.o
Zadejte parametry vybíjení		Zadejte pa	rametry v	ybíjení			
Konstantní proud Proudový p	Konstantn	í proud	Proudový p	orofil			
Proud: 10,0	Proud:	10,0	[A] Přidat Smazat				
		Čas:	60	* *	[s]		
		Proud [A]		Čas [s]		
		Počet cykl	ů:	1		* *	
		L	lložit prof	fil		Načíst p	profil
Zpět	Start		Zpět			Star	t
	Vyčti logovaná data				Vj	včti logova	aná data

Obr 10. Volba parametrů vybíjení

- 15) Při volbě vybíjení konstantním proudem je nutné nastavit pouze jednu hodnotu proudu pro vybíjení akumulátoru. Test akumulátoru je zpuštěn tlačítkem "Start".
- 16) Na kartě konstantního proudu se dále nachází tlačítko pro vyčtení logu z posledního vybíjení. Ihned po kliknutí na tlačítko vyčti logovaná data se vykreslí graf stejně, jako by se vyčítal v průběhu vybíjení.

!! log je možné vyčíst pouze z vybíječe s verzí FW 1.4 a novější !!

- 17) Při volbě vybíjení pomocí proudového profilu je nutné nastavit proudový profil. Nastavení spočívá ve volbě vybíjecího proudu [A] a času vybíjení tímto proudem [s].
 - a. Každý krok proudového profilu musí být přidán tlačítkem "Přidat". Každá vybíjecí profil může obsahovat až 10 kroků (proudů a časů).
 - b. Smazání kroku z proudového profilu je možné označením kroku v tabulce a následným kliknutím na tlačítko "Smazat".
 - c. Další nastavitelný parametr profilu spočívá v nastavení počtu cyklů. Počet cyklů označuje počet opakování celého proudového profilu.
 - d. Vytvořený proudový profil je možné uložit do počítače pomocí tlačítka "Uložit profil". Uživatel si v tomto případě může zvolit libovolný název vytvořeného profilu. Vytvořený profil se uloží na HDD počítače jako

soubor typu ***.ini**. Tento soubor je možné za zálohovat například pro případ užití na jiném počítači.

Analyzátor akumulátorů < V1.0> - Bech Akku Power, baterie s.r.o					
Zadejte p	arametry vybi	íjení			
Konstant	ní proud Pro	oudový pro	ofil		
Proud:	10,0	÷ [A	A] Přidat Smazat		
Čas:	60	÷ [s	5]		
Proud [/	N]	Čas [s]			
10		5			
20		5			
5		2			
8		6			
0,5		5			
Počet cy	klů:	1000			
	Uložit profil		Načíst profil		
	Zpět		Start		

Obr 11. Příklad zadání proudového profilu

Test akumulátoru je zpuštěn tlačítkem "Start".

18) Ihned po kliknutí na tlačítko "Start" je spuštěno vybíjení pomocí vybíjecí stanice. Zároveň se začnou vykreslovat grafy průběhu napětí akumulátoru a proudu odebíraného z akumulátoru.



Obr 12. Příklad vybíjení pomocí proudového profilu

- a. Vybíjení je možné zastavit kliknutím na tlačítko "Stop" umístěným v pravém dolním rohu aplikace.
- b. V pravém horním rohu aplikace je možné doplnit informace o firmě provádějící měření akumulátoru. Text zadaný do textového pole je automaticky uložen do souboru a k jeho načtení dojde automaticky při dalšího spuštění vybíjecí stanice.
- c. V okně měření lze měnit parametry:
 - i. jmenovitou kapacitu akumulátoru změnou jmenovité kapacity lze i po ukončení měření akumulátoru změnit výsledek testu opravou překlepu v této hodnotě.
 - ii. jmenovité napětí akumulátoru
 - iii. označení akumulátoru
 - iv. označení chemie akumulátoru
 - v. označení osoby provádějící měření
 - vi. protokol ID název souboru pod kterým bude protokol uložen v PC.
 - vii. označení vybíjecího cyklu
- 19) Po ukončení vybíjení akumulátoru dojde ke změně "statutu" vybíjení z "Probíhá měření..." na nastavený status. Limity a zprávy zobrazené v tomto poli lze uživatelsky nastavit. Kontextová nabídka pro jejich nastavení (je zpřístupněna po dvojkliku na zprávu statusu. Stav akumulátoru lze měnit s rozlišením čtyř kroků.

•	Prosím nastavte sta	у.	-		×
	Procenta	Popis stavu		Simbol	stavu
> =	80	velmi dobrý.			
> =	70 、	dobrý.			
> =	60	špatný.			
> =	0	velmi špatný.			
			ОК	Zpět	

Obr 13. Menu pro změnu statusů

20) Výsledný status je vidět na obr 14. Obr 15 znázorňuje celou obrazovku po ukončení vybíjení akumulátoru pomocí vybíjecího profilu definovaného na obr 11.

			🕎 Analyzátor akumulátorů <v1.0> - Bech Akku Power, baterie s.r.o</v1.0>								
				Status	Probíhá	měření.					
							jmenovitá	naměřená			
				Energie akur	nulátoru [Wi	h]	100	19			
				Kapacita aku	ımulátoru (m	Ah]	4000	792			
				Jmenovité napětí akumulátoru [V] 25,2							
			19%	Napětí prázd	ného akum	ulátoru [V]	17,5	24,5			
Analyzátor akumulátorů < V1.0> - Bech Akku Power, baterie s.r.o					🕎 Analyz	átor akumulát	orů <v1.0></v1.0>	- Bech Akl	cu Power, ba	terie s.r.o	
Status Akumulátor je špatný.					Status	Akumulá	átor je do	brý.			
				jmenovitá	naměřená					jmenovitá	naměřená
Energie akumulátoru [Wh] 126 87			87	E	Energie akur	nulátoru [Wł	h]	126	87		
Kapacita akumulátoru (mAh) 5000 358			3580		Kapacita akumulátoru [mAh] 400		4000	3580			
Jmenovité napětí akumulátoru [V] 25,2					Jmenovité na	apětí akumu	látoru [V]	25,2			
71%	Napětí prázo	Iného akum	ulátoru [V]	17,5	19,8	89%	Vapětí prázd	ného akumi	ulátoru [V]	17,5	19,8

Obr 14. Příklady ukončení vybíjení akumulátoru

12



Obr 15. Celá obrazovka aplikace po ukončení vybíjení

V pravém dolním rohu aplikace je umístěno tlačítko "Uložit". Toto tlačítko uloží vybíjecí protokol se jménem protokol ID a příponou jpg. Příklad uloženého vybíjecího protokolu je zobrazen na obr 16.





21) Po uložení vybíjecího protokolu se aplikace automaticky vrátí do stavu zadávání parametrů testovaného akumulátoru (viz obr 17.).

Analyzátor akumulátorů < V1.0> - Be	ch Akku Power, baterie s.r.o		– 🗆 X
Zadejte parametry akumulátoru			
Chemie akumulátoru:	Li-Ion ~		
Jmenovité napětí akumulátoru [V]:	7S: 25,2 ~		
Koncové napětí akumulátoru [V]:	17,5		
Jmenovitá kapacita akumulátoru [r	mAh]: 4000		
Označení akumulátoru:	Bech Akku Power 7S3P	UVELIECI STANICE AD60	127.25
Měření provedl:	Ing. Petr Křibský		
Vybíjecí cyklus:	3	VISUES ASSISTATION LINANG CAL	
	Další	P	The state

Obr 17. Úvodní obrazovka v aplikaci analyzátoru akumulátorů

22) Pro testování dalšího akumulátoru postupujte dle bodů
 $7\div$ 18.

4. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Vždy zkontrolujte, zda se Vaše síťové napětí shoduje s hodnotou na typovém štítku přístroje.

- Po ukončení práce vždy odpojte akumulátor od přístroje.
- Nikdy nepřipojujte k přístroji akumulátor s napětím vyšším než 60 V.

- K přístroji nepřipojujte spínané zdroje!

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Bezpečná práce s tímto přístrojem je možná, pokud si důkladně pročtete tento návod k obsluze a přesně dodržíte zde uvedené pokyny.

- Přístroj je nutné chránit před vlhkem a mokrem.

- Přístroj v průběhu testování akumulátoru produkuje teplo a jeho obal se může ohřát na teplotu přesahující 60 °C.

- Nepoužívejte závadný nebo poškozený přístroj.

- Přístroj nerozebírejte.

- Opravy se musí provádět v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

6. TECHNICKÉ PARAMETRY

Discharger AD60

Jmenovité napájecí napětí:	$100 \div 240 \text{ V}$
Jmenovitý kmitočet:	$50 \text{ Hz} \div 60 \text{ Hz}$
Spotřebič třídy:	Ι
Příkon:	< 10 W
Pracovní teplota okolí:	-10° C až + 40 °C
Skladovací teplota:	- 20° C až + 60 °C
Rozměry:	330 x 130 x 215 mm
Hmotnost:	4 350 g
Funkce vybíjení	
Napětí připojeného akumulátoru	3,6 ÷ max 60 V DC
Vybíjecí proud	0,5 ÷ 30 A (nastavitelný s krokem 0,1 A)

Ochrany přístroje

Ochrana proti přepólování akumulátoru	ANO
Ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru	ANO - POZOR čtěte návod
Ochrana proti přehřátí přístroje	ANO

7. ZÁRUČNÍ DOBA

Pro vybíjecí stanici AD60 platí 24 měsíční záruční lhůta, která platí ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na škody, které byly zaviněny násilným vniknutím nebo neodborným používáním.

8. VÝROBCE

Bech Akku Power, baterie s.r.o.

Kozojedy 141, 331 41 Kralovice

www.akkupower.cz